

Nie rozumiem instrukcji obsługi

Autor: mmm - 02/18/2019 22:10

Ściślej, nie rozumiem jednego zdania, które brzmi następująco (pogrubiona czcionka), a dotyczy kół jednokierunkowych:

“Press the toughened centering sleeve (oś koła jednokierunkowego) off with a stel spike of 7,5-7,8 mm which will also release the ball bearing (łożysko toczne)

The rollers (8a or 8b) other bearing housing has a smaller tightness (compression fit) and therefore detachment should be commenced in that direction.

Press the other bearing (łożysko toczne) off with a steel spike of 10-12 mm.

The rollers 8a, 8b to wg. rysunku koła.

?

=====